

# Fones de ouvido SR-20 e SR-21 da Vocollect

## Substituição dos suportes de ouvido

**Vocollect**



### 1 Gire a haste de apoio do microfone.

Gire a haste de apoio do microfone de forma que ela fique alinhada com a haste do fone de ouvido.



### 2 Segure o fone de ouvido.

Segure o fone de ouvido pela haste com uma mão. Com a outra mão, gire o fone de ouvido no sentido anti-horário até que ele pare.



### 3 Remova o fone de ouvido.

Puxe a seção do fone de ouvido diretamente para fora do conjunto.



### 4 Retire a capa de espuma desgastada.



### 5 Instale o novo suporte.

Com o anel de vedação preto voltado para cima, coloque um novo suporte de ouvido por sobre o disco de montagem do suporte.



### Atenção!

Se o disco de montagem do suporte de ouvido não tiver um anel de vedação preto fixado a ele, o desempenho pode ser afetado. Um disco de montagem de reposição deve ser adquirido. Essas peças são disponibilizadas em kits de peças sobressalentes.



### 6 Reinstale o fone de ouvido.

Alinhe os entalhes no fone de ouvido com o aparelho e gire no sentido horário até que ele pare.

